



Model	Polnila za kartuše
CAN-041	CANON CL-41/51, BC-71/91
LEX-026	Lexmark 26/26N/27 Lenovo 6002C/13C Samsung C30 Dell 530/745
LEX-083	Lexmark #1/#2 Im/ 31/33/35/24/29

### ◆ NAVODILO ◆

1. Za ponovno polnjenje uporabljajte originalne kartuše z dobro ohranjeno tiskalno glavo.
2. Polnite originalne kartuše takoj ko se spraznijo. V primeru, da so kartuše prazne daljše obdobje obstaja možnost, da polnjenje ne bo uspešno (zrak lahko preprečuje pretok črnila).
3. Če je na glavi kartuše odvečno črnilo, ga popivnjajte s papirnato brisačo.
4. Ko napolnjeno kartušo vstavite v tiskalnik je zaželeno izvesti čiščenje tiskalne glave 1 - 2 krat ali pa počakati cca 20 minut preden začnete tiskati.

#### Opozorilo:

V teku procesa polnjenja ni priporočeno odstranjevati polnila ali iz ohišja izveliči kartušo, ker obstaja možnost razlivanja črnila.

### Postopek polnjenja

Vstavite prazno originalno kartušo v ohišje na sl. 1 in nato prekrijte z vodilom za sveder 2. Prevertajte originalno kartušo 3.

Odprtino po polnjenju zatesnite z lepilnim trakom.



Zamenjajte vodilo za sveder z vodilom za polnjenje kartuše 4. Postavite barvo polnila na enako barvo na vodilu 5. Vedno uporabite barvo polnila ustrežno barvi na vodilu.



Pritisnite polnilo do konca in spustite 6.

Proces polnjenja enega polnila se izvede samodejno v treh minutah.

Pozor:  
Polnila ne pritiskejte v času polnjenja.

