



Model	Polnila za kartuše
HHP-027	HP 21/816/860/350/74/140L/ 27/56/59/102/850/92/132/ 336/851/337/129/98/92/94/ 338/852/38/96/339/853/39
HHP-130	HP 130/339/96/853

Postopek polnjenja

Vstavite prazno originalno kartušo v ohišje na sl. 1. Vodilo za polnjenje postavite na kartušo 2.



◆ NAVODILO ◆

1. Za ponovno polnjenje uporabljajte originalne kartuše z dobro ohranjeno tiskalno glavo.
2. Polnite originalne kartuše takoj ko se spraznijo. V primeru, da so kartuše prazne daljše obdobje obstaja možnost, da polnjenje ne bo uspešno (zrak lahko preprečuje pretok črnila).
3. Če je na glavi kartuše odvečno črnilo, ga popivnjajte s papirnato brisačo.
4. Ko napolnjeno kartušo vstavite v tiskalnik je zaželeno izvesti čiščenje tiskalne glave 1 - 2 krat ali pa počakati cca 20 minut preden začnete tiskati.

Opozorilo:

V teku procesa polnjenja ni priporočeno odstranjevati polnila ali iz ohišja izvleči kartušo, ker obstaja možnost razlivanja črnila.

Namestite polnilo 3.



Pritisnite polnilo do konca in spustite. 4.



Pozor:
Polnila ne pritiskajte v času polnjenja.